

## はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク (本製品) ..... 1台 □USBケーブル..... 1本



USBコネクタ  
(Mini-B)

アクセラランプ  
アクセス時：点滅

✓はじめにお読みください (本紙) ..... 1枚


※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## セットアップ

本製品は、以下の手順でセットアップしてください。

## 1 本製品をパソコンに接続します。



※必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。

USBコネクタ USBケーブル

接続が完了すると、以下のアイコンが追加されます。

## ■Windows

[コンピュータ] (または、[マイコンピュータ]) にHD-PVU2 ( のいずれか) が追加されます。

## ■Macintosh

デスクトップにHD-PVU2 ( ) が追加されます。

※アイコンが追加されていない場合は、USBケーブルは正しく接続されているか確認してください。アクセラランプが点滅しているのに正常に認識されない場合は、パソコン本体の他のUSBポートに接続してください。

## 2 本製品をフォーマット (初期化) します。

本製品は、出荷時にFAT32形式でフォーマットされています。そのまま使用することもできますが、4GB以上ファイルを保存できません (FAT32形式の制限です)。以下の手順でフォーマットすれば、4GB以上のファイルも保存できます。

※WindowsとMacintoshで共用する場合は、出荷時状態 (FAT32形式でフォーマットされた状態) でお使いください (4GB以上のファイルは保存できません)。フォーマットすると、WindowsとMacintoshでは、ファイル形式が異なるため共用できなくなります。

## ■Windows

※本製品にデータを保存した後でフォーマットする場合などは、画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナンスガイド」を参照してNTFS形式でフォーマットしてください。

① [コンピュータ] (または、[マイコンピュータ]) にあるHD-PVU2 ( のいずれか) をダブルクリックします。

② 「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。

※Windows 7/Vistaで「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]または[はい]をクリックします。

③ [かんたんスタート]をクリックします。

④ [NTFSでフォーマット]をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってフォーマットしてください。

## ■Macintosh

画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナンスガイド」を参照して、Mac OS拡張形式で初期化してください。

以上で本製品のセットアップは完了です。



注意

本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください。

本製品の紛失・盗難・横領・詐欺等により、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

準拠規格	USB Specification Rev.2.0	データ転送速度 (理論値)	最大480Mbps (※)
コネクタ	USBコネクタ (Mini-B)	電源	5V ± 5%
動作環境	温度: 5~35°C	消費電力	2.5W (リード/ライト時)
	湿度: 20~80% (結露なきこと)	出荷時フォーマット形式	FAT32 (1パーティション)

※本製品をUSB2.0で規定されているHSモード (最大転送速度480Mbps) で使用するには、USB2.0ポートを標準搭載したパソコンや、PCI接続の弊社製USB2.0インターフェースが必要です。

## 取り外しかた

## パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外してください。

## パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

【注意】 手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する恐れがあります。

## ■Windows

タスクトレイのアイコン ( のいずれか) をクリックし、[USB大容量記憶装置 (デバイス)] または [HD-PVU2の取り出し] を選択します。以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

※上記の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFFにしてから本製品を取り外してください。

## ■Macintosh

デスクトップにある本製品のアイコン ( ) をゴミ箱にドラッグ&ドロップし、本製品をパソコンから取り外します。

## ソフトウェア/画面で見るマニュアル

## ソフトウェア (Windows 7/Vista/XP/2000)

本製品内の「DriveNavi.exe」には、Windows 7/Vista/XP/2000用の便利なソフトウェアが収録されています。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、以下の弊社ホームページからダウンロードできます。

<http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-pvu2.html>

## 画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、以下の弊社ホームページからご覧いただけます。

<http://buffalo.jp/download/manual/h/hdpuv2.html>

Windowsをお使いの場合は、以下の手順でも画面で見るマニュアルをご覧いただけます。※画面で見るマニュアル (PDFファイル) を読むには、Adobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Readerも以下の方法でインストールできます。Adobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいときは、印刷してお読みください。

- ① 本製品に保存されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。
- ② [マニュアルを読む] をクリックします。
- ③ 表示したいマニュアルを選択し [開く] をクリックします。

## ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一、お客様の個人データが漏洩したトラブルが発生したとしても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser (Acronis社製 販売会社ラネシー) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、[http://buffalo.jp/support\\_s/hddata.html](http://buffalo.jp/support_s/hddata.html) をご覧ください。

※ソフトウェアを削除するとハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では「®」などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なる場合があります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一の不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスのOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関与するシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
  - ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等 (または役務) に該当するものについては、日本国外への輸出に際しては、日本国政府の輸出許可 (または役務取引許可) が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合は記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修正し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任は負いません。



## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。







パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味


#### 警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


#### 絵記号の意味 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）

## 警告


 **強制**

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

 **分解禁止**


本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

 **禁止**


AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

 **強制**

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。


差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

 **禁止**

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。


- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・極端に折り曲げないでください。
- ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

 **強制**


電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

 **強制**


小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

## 注意

 **禁止**


ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源を OFF にしたり、リセットしたりしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 **強制**


静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

 **禁止**


本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

 **禁止**


濡れた手で本製品に触れないでください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

 **電源プラグを抜く**


煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

 **水場での使用禁止**


風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

 **電源プラグを抜く**


本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。


 **禁止**

USB ケーブルは、本製品付属のものまたは弊社製のものをご使用ください。

本製品付属または弊社製以外の USB ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

 **強制**


本製品の使用中および使用直後は筐体表面が熱くなっています。本製品に触れるときは電源スイッチを OFF にした後、30 分以上たってから作業をするをおすすめします。

 **強制**


本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータを MO ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。


バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 **強制**

各接続コネクタのチリやほこり等は、故障の原因となります。


 **禁止**

本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。


 **禁止**

通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。

故障の原因となります。


 **禁止**

パワー・アクセスランプが点滅している間は、電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセットしたりしないでください。

 **強制**

電源スイッチの ON/OFF は、少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。

本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。


 **禁止**

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MO ディスク等）にバックアップしてください。

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。


- ・誤った使い方をしたとき
- ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源スイッチを OFF にした直後に、すぐに電源スイッチを ON にしたとき
- ・天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


 **禁止**

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

 **禁止**

本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。

 **強制**

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。